

## Erforderliche Raumluftmessungen bei MINERGIE-ECO

### Kleine Wohnbauten bis 500m<sup>2</sup> Energiebezugsfläche (EBF)

ME-ECO Version/ Nachweistool	Erforderliche Messungen	Messverfahren	Bemerkungen
Alle Versionen	TVOC <u>oder</u> Formaldehyd	passiv	Die zuständige Zertifizierungsstelle legt fest, ob TVOC oder Formaldehyd gemessen werden muss

### Alle anderen Objekte

ME-ECO Version/ Nachweistool	Erforderliche Messungen	Messverfahren	Bemerkungen
Version 2006, Nachweisinstrument 1.0 bis 2.5	Keine	-	Die Zertifizierungsstelle kann die Durchführung einer Raumluftmessung anordnen
Version 2011, Nachweisinstrument 3.0 und Online	TVOC <u>und</u> Formaldehyd	passiv oder aktiv*	Details siehe QS-Dokument ME-ECO
Version 2011, An- tragseingang ab 01.01.2013	TVOC <u>und</u> Formaldehyd	passiv, falls EBF <2000m <sup>2</sup>  aktiv*, falls EBF >2000m <sup>2</sup>	Details siehe QS-Dokument ME-ECO

\* Die Durchführung von aktiven Messungen ist Sache des Antragstellers (Sammler für passive Messungen können kostenpflichtig von der Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO CH bezogen werden). Die für die Messungen zu berücksichtigenden Bedingungen können dem aktuell gültigen QS-Dokument entnommen werden. Ab 01.07.2012 muss die Messfirma über ein gültiges S-cert-Zertifikat „Probenahmestellen für Raumluftmessungen“ verfügen.